



GUIA PRÁTICO DE OPERAÇÃO DA BALANÇA NAVARRO MODELO 520



7	8	9	AMT	PROG QUANT
4	5	6	PESO UNIT.	PROG P.U.
1	2	3	Z	M+
0	.	CE	T	MC

(teclado da balança)

Processo de TARA manual ou automática

Para descontar o peso de um material cujo peso já é conhecido, deixar a balança vazia e pressionar a tecla **T**, indicará no campo de *PESO UNITÁRIO* a sigla *PrEtA*. Com o teclado numérico, especificar o valor a ser descontado e pressionar a tecla **T**. O peso especificado a ser descontado será indicado negativamente.

O mesmo processo poderá ser realizado com o material sobre a balança, digitando o peso a ser descontado, e em seguida pressionando a tecla **T**. Lembrando – se em respeitar as casas decimais.

Para descontar um peso automaticamente, colocar o material na plataforma e pressionar a tecla **T**. O peso do material descontado aparecerá negativamente.

Função para contagem de peças

Para a contagem, colocar carga acima do peso mínimo permitido pela balança (*Min=*), e em seguida, digitar a quantidade de peças contidas na mesma. Confirmar pressionando **AMT**.

No campo *PESO*, indicará o peso total das peças, no campo *PESO UNITÁRIO* indicará o peso da amostra, e no campo *QUANTIDADE* indicará a quantidade de peças.

Função para registro de ITEM e ID

O ITEM e o ID só serão impressos nos tíquetes quando inseridos na memória da balança.

Para registrar o ID, pressionar a tecla **Z** e em seguida **0**, feito isso, no campo *QUANTIDADE* aparecerá a sigla “*id*”, tornando este campo passível a alterações. Após digitar a data, confirmar pressionando **MC**.

Para registro do ITEM, pressionar a tecla **Z** e em seguida **2**, feito isso, aparecerá no campo *QUANTIDADE* a sigla “*iten*”. Depois de digitada as informações, confirmar pressionando **MC**.

**Estas informações ficarão salvas na balança desde que esta não seja desligada ou que tenha sido pressionada a tecla CE.*

Impressão do tíquete de pesagem

Para imprimir o peso do material na plataforma, pressionar a tecla **M+**.

